

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Inainte de prima utilizare, va rugam sa tineti cont de urmatoarele recomandari:



CITITI CU ATENTIE MANUALUL DE INSTRUCTIUNI!

- Asigurati-vă ca ati depliat trotineta conform instructiunilor din manual.
- In momentul deplierii trotinetei electrice, aveti grija ca sistemul de pliere sa fie deschis complet!
- Verificati franele!
- Verificati presiunea din anvelope. Presiunea recomandata este de 3 atm.
- Incarcati trotineta electrica pana cand ledul de pe incarcator devine verde.
- Strangeti suruburile si verificati angrenajele si articulatiile.
- Ungeti partile expuse la frecare.

In cazul in care intampinati probleme sau aveti intrebari suplimentare, adresati-vă departamentului de service:

JOYOR ROMANIA

Contact@joyorscooter.ro

Telefon: 0761 604 538

www.joyorscooter.ro

Facebook: Joyor Romania / Instagram: Joyor Romania

SIGURANTA

- Respectati legislatia rutiera!
- Purtati intotdeauna echipament de protectie (casca, cotiere, genunchiere)!
- Nu utilizati trotineta electrica pe drumuri nesigure, pe terenuri accidentate, nepavate sau neuniforme.
- Pe durata deplasarii, tineti ambele maini pe ghidon si ambele picioare pe placa de sustinere. Nu sariti pe placa de sustinere.
- Nu opriti motorul in timp ce va deplasati. Pericol de accident!
- Nu incercati sa urcati borduri mai inalte de 3 cm. Pericol de accident!
- Utilizatorul trebuie sa ajusteze bara T (ghidonul) conform inalitimii sale pentru a asigura o deplasare in conditii de siguranta, stabila si confortabila.
- Nu utilizati trotineta electrica pe suprafete acoperite cu ulei sau gheata.
- Nu utilizati trotineta electrica in conditii meteorologice cu temperaturi mai mici de 0 grade.
- Nu lasati trotineta electrica in apa sau in ploaie pentru a evita daune asupra sistemului electric.
- Daca trotineta electrica nu este folosita timp de 30 de zile, va rugam incarcati acumulatorul.

INTRETNERE

- **Anvelope:** inspectati vizual la fiecare utilizare. Anvelopele din cauciuc se pot gauri sau sparge la uzura intensa, necesitand inlocuire. Mentineti presiunea la 3 atm.
- **Suruburi:** verificati suruburile care tin roata prinsa. In cazul in care sunt slabite, strangeti-le cu chei speciale.
- **Acumulator:** Inainte de prima utilizare, incarcati complet acumulatorul. Evitati descarcarea completa a acumulatorului. Asigurati-vă ca este intotdeauna incarcata minim 10%. Pentru un randament cat mai bun al acumulatorului, acesta trebuie sa fie incarcat mai mult de 50%.
- **Frane:** curatati discurile de frana cu o carpa curata.